

Para preparar correctamente el Pegamento Gris Extrafuerte de Palma, debes seguir estos pasos  
Basados en su hoja de guía

## 1. Proporción de Agua



En un recipiente limpio, añade entre 5.0 y 5.5 litros de agua limpia por cada saco de 25 kg.

Esto equivale aproximadamente a 200-220 ml de agua por cada kilo de pegamento.

## 2. Mezclado



**Incorporación:** Agrega el polvo de forma gradual al agua.

**Batido:** Mezcla mecánicamente hasta conseguir una pasta que sea homogénea, cremosa y que no tenga grumos.

### 3. Reposo y Remezclado (Muy importante)



Maduración: Deja que la mezcla repose entre 5 a 10 minutos.

Remezclado: Pasado ese tiempo, vuelve a mezclar brevemente.

Nota: No añadas más agua después del reposo.



Pegamento cementico de alta adherencia para instalación de mayólicas y cerámicos en ambientes interiores.

VERSIÓN: 1.0

FECHA DE EMISIÓN: 29/12/2025

## Consejos de Seguridad y Almacenamiento

**Protección:** Al ser un producto cementicio, usa siempre guantes, gafas de seguridad y mascarilla para no inhalar el polvo.

**Tiempo de uso:** Una vez preparado, la mezcla tiene una vida útil de 2 a 8 horas, dependiendo del clima.

**Sustrato:** Asegúrate que la superficie donde lo aplicarás este limpia, seca y nivelada